

Τοποθέτηση τακακιών με φορά

Κατασκευαστής οχήματος: Mercedes Benz W204
(παράδειγμα)

Κινητήρες : όλοι

Κι: 127649 (brembo directional brake pads), 075711 PAGID

Ορισμένα τακάκια φρένων «έχουν φορά» - πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να τοποθετηθούν στη σωστή πλευρά του αυτοκινήτου για να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Τα τακάκια με φορά έχουν βέλη πάνω τους, τα οποία δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση για τα τακάκια που πρόκειται να τοποθετηθούν - με τα βέλη να δείχνουν προς την κατεύθυνση περιστροφής του δίσκου φρένων.

ΤΑΚΑΚΙ PAGID



ΤΑΚΑΚΙ BREMBO



ΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

